

プラスチック杵の取り扱いの注意

本品は杵の部分はポリエチレン樹脂・柄は天然木を使用しています。

ご使用前にはお湯に漬けて杵の先端部分を少し暖めて下さい。

臼についてもご使用前にはお湯を貯め、臼の内部を温めて下さい。

お餅を「つく」時は、杵の重量だけで つくようにして下さい。力まかせに強くつく
と 方向が定まらず 臼のフチ回りを たたいたり お餅を 突き抜けて臼の底面
に当たってしまい 臼をキズつけたり 杵の先端や 柄を割ったりします。
くれぐれも 注意して下さい。

使用後は 良く洗い直射日光や 温度の高いところに 置かないで下さい。

保管方法は 杵の部分はラップ等で包み、柄の部分は紙を巻いて直射日光の当たらない
ところに保管して下さい。

万が一、臼のフチ等で杵を傷つけた時は、その部分をカッターナイフ等で削って修正
をして下さい。

又、柄を何らかで割った場合にはホームセンター等で同じ柄（先が太くなっている）
を購入して、お取替え下さい。

※ お餅つき以外に 使用しないで下さい。